

ÍNDICE

SEÇÃO	DESCRIÇÃO	PÁGINA Nº
I	INTRODUÇÃO	1-1
II	LISTA DE PEÇAS POR GRUPO/CONJUNTO	2-1
	Aileron, Instalação dos Comandos na Fuselagem	2-42
	Aileron, Instalação dos Comandos na Asa	2-92
	Compensadores, Atuador do Leme	2-74
	Compensadores, Atuador do Profundor	2-78
	Compensadores, Atuador do Profundor	2-80
	Compensadores, Instalação dos Comandos	2-52
	Compensadores, Instalação dos Volantes	2-54
	Compensadores, Teleflex do Compensador do Aileron, Asa	2-96
	Compensadores, Teleflex do Compensador do Aileron, Fuselagem	2-76
	Compensadores, Teleflex do Compensador do Leme	2-66
	Compensadores, Teleflex do Compensador do Leme	2-70
	Compensadores, Teleflex do Compensador do Profundor	2-58
	Compensadores, Teleflex do Compensador do Profundor	2-62
	Detector de Assimetria do Flape	2-86
	Flape, Instalação do Comando	2-82
	Leme de Direção, Instalação do Comando na Fuselagem	2-26
	Leme de Direção, Instalação do Comando na Fuselagem	2-30
	Leme de Direção, Instalação dos Pedais	2-38
	Leme de Direção, Aileron, Sincronização	2-34
	Piloto Automático, Instalação dos Servos	2-48
	Piloto Automático, Servo do Compensador do Profundor	2-98
	Profundor, Guinhol Dianteiro	2-18
	Profundor, Guinhol Traseiro	2-24
	Profundor, Instalação do Comando na Fuselagem	2-2
	Profundor, Instalação do Comando na Fuselagem	2-10
	Profundor, Instalação do Comando no Manche	2-20
	Trava dos Comandos	2-100

